

Utæt fortelt - hjælp at hente

Ustandseligt tagdryp på en regnvejrsdag er som at være i hus med en trættekær kvinde. Kommer dryppet fra campingvognens fortelt, er der dog råd at hente.

AF EJVIND RASMUSSEN

Utætheder kan let stoppes på en enkelt måde ved at genimprægnere teltdugen. Sendes forteltet til fabrikken, kan det blive en bekostelig affære, så hvorfor ikke selv gå i gang med opgaven, da der i handelen findes udmærkede midler til formålet.

Utæthederne kommer ofte i hjørner og syninger. Er det mindre partier, er den bedste løsning ofte at købe en spraydåse med imprægneringsmiddel, som hurtigt udbedrer skaden. Er det større partier, måske hele teltet, der trænger til en omgang, bliver det for dyrt med spraydåser. Her betaler det sig at købe imprægneringsvæske i dunke.

Mængden af imprægneringsvæske afhænger af hvilke stoffer, der skal imprægneres. Som tommelfingerregel kan man regne med, at til et akryltelt går der 30 g væske pr. kvadratmeter. Ren bomuld 180 g og en blandingsvare optager ca. 160 gram pr. kvadratmeter teltdug.

Rengør teltet

Inden imprægneringen bør teltet rengøres. Er det et gammelt og snavset telt, bør det vaskes både ud- og indvendig med rent vand, der gerne må være tilsat opvaskemiddel, så teltdugen bliver helt ren. Er teltet velholdt, kan den udvendige rengøring udelades, og laver man ikke mad i forteltet eller ryger, er det nok at børste evt. støv ned med en blød børste.

Et det et snavset og forsømt telt, må der en grundig rengøring til inden imprægneringen.





Små partier imprægneres lettest med en spraydåse.

Trænger hele teltet til en genimprægnering, betaler det sig at købe imprægneringsvæsken i dunke og påføre væsken ved hjælp af pensel eller sprøjte indvendig fra.

Afdæk vinduer

Når teltet er rent og helt tørt, kan man gå i gang med selve imprægneringen. Brug en stor pensel eller kalkkost eller måske endnu lettere en havesprøjte. Salgschef Tommy Boisen, Isabella anbefaler, at man imprægnerer indefra, for på den måde at undgå evt. dannelse af skjolder.

Sørg for, at stoffet bliver godt gennemvædet. Afdæk vinduerne med aviser eller hold et papstykke op, medens der sprøjtes. Væsken skader ikke vinduerne, men kan give en film, som der skal en specialvæske til at fjerne. Efter imprægneringen skal teltet tørre i mindst to timer, inden det evt. pakkes sammen. 

